


C00-CLEPROG | C00-CLEUSBA

SYSTÈME DE PROGRAMMATION

C00-CLEPROG | Clé de programmation

Assigne un code unique à chaque magasin.
Programme les télécommandes pour une durée limitée
au choix et une distance de désactivation de l'alarme.

Durée d'activation du code	Distance de désactivation de l'alarme
12H : 12 heures	1 : entre 0 et 50 cm
3D : 3 jours	2 : entre 50 cm à 1 m
7D : 7 jours	3 : 1 m à 5 m
31D : 31D jours	4 : 5 m à 8 m



C00-CLEUSBA | Télécommande

Désactive les alarmes du magasin.
Time out: en cas de perte ou de vol, la clé se désactive
automatiquement à l'issu de la période programmée
(12 heures, 3 jours, 7 jours ou 31 jours)

